



 Sikkerthjem™ Scandinavia

Copyright 2017 © Sikkerthjem - All rights reserved.

Sikkerthjem, the Sikkerthjem logo and Sikkerthjem icon are all trademarks of Sikkerthjem.

 **sikkerthjem**[™]
Scandinavia

Quick Setup Guide

S6evo



EN
DK
SE
NO

Designed in Denmark

Congratulations with your new S6evo™ system!

Step 1 Download the S6evo app

Open App Store on your iPhone® or Google Play Store on your Android™ smartphone and search for **S6evo**. Download the app to your device.

Step 2 Turn on your S6evo SmartBox

Click off the back plate on your S6evo SmartBox. Switch the power button to **ON**. Put the back plate back in place and wait for the SmartBox to initiate. This will take approx. 45 seconds. The SmartBox will be fully initiated when you hear a beep sound and the logo on the front will start to flash.

If the logo does not start to flash automatically, press the network button on the backside of the SmartBox for 3 seconds, to manually start connection state.



Step 3 Connect the S6evo SmartBox to your WiFi network

△ Make sure your phone is connected to the internet, either via WiFi or mobile data.

Open the S6evo app.

Tap **Add a new SmartBox**.

Tap **Quick Setup**.

Go to WiFi settings on your phone and connect to the “Sikkerthjem_S6evo_xxxxx” network. The default password is 1234567890.

Go back to the S6evo app.

Choose the WiFi network you want to connect the SmartBox to in the list.

Enter your WiFi password, confirm it in the second field and tap **Confirm**.

The SmartBox will now connect to your WiFi network. This may take a few minutes. Do not close the app during this process.

Step 4 Setup your SmartPad PIN

When the SmartBox has successfully connected to your WiFi network, a confirmation screen will be shown. Tap **Next**.

Enter a 4-digit PIN for your SmartPad. Tap **Next**. Enter your PIN again and tap **Confirm**.

Name your S6evo system. Eg. “Alarm Home”.

Tap **All done! Let's get going**.

Tillykke med dit nye S6evo™ system!

Skridt 1 Download S6evo appen

Åben App Store på din iPhone© eller Google Play Butik på din Android™ smartphone og søg efter **S6evo**. Download appen til din telefon.

Skridt 2 Tænd for din S6evo SmartBox

Aftag bagdækslet på din S6evo SmartBox. Flyt skydeknappen til **ON**. Sæt dækslet tilbage og afvent at SmartBoxen starter op. Dette vil tage ca. 45 sekunder. SmartBoxen vil være klar når du hører en bip-lyd og logoet på forsiden begynder at blinke.

Begynder logoet på forsiden ikke at blinke automatisk, tryk og hold da på netværksknappen på SmartBoxens bagside i 3 sekunder, for manuelt at igangsætte forbindelsestilstand.



Skridt 3 Forbind S6evo SmartBoxen til dit WiFi-netværk

⚠ Sørg for at din telefon er forbundet til internettet, enten via WiFi eller mobildata.

Åben S6evo appen.

Tryk **Tilføj en ny SmartBox**.

Tryk **Hurtig Opsætning**.

Gå til WiFi indstillinger på din telefon og forbind til "SikkertHjem_S6evo_xxxxxx" netværket. Standardkoden er 1234567890.

Gå tilbage til S6evo appen.

Vælg det WiFi-netværk, som du vil forbinde SmartBoxen til, i listen.

Indtast din WiFi-kode, bekræft koden i det andet felt og tryk **Bekræft**. SmartBoxen vil nu forbinde til dit WiFi-netværk. Dette kan tage flere minutter. Luk ikke appen under denne proces.

Skridt 4 Opret en SmartPad PIN-kode

Når SmartBoxen er succesfuldt forbundet til dit WiFi-netværk, vil en bekræftelseskærm vises. Tryk **Næste**.

Indtast en 4-cifret PIN-kode til dit SmartPad. Tryk **Næste**. Indtast koden igen og tryk **Bekræft**.

Navngiv dit S6evo system. F.eks. "Alarm Hjemme".

Tryk **Alt er klar! Lad os komme i gang**.

Gratulerar till ditt nya S6evo™ system!

Steg 1 Ladda ner S6evo appen

Öppna App Store på din iPhone® eller Google Play Store på din Android™ smartphone och sök på **S6evo**. Ladda ner appen på din telefon.

Steg 2 Starta din S6evo SmartBox

Ta bort bakluckan op din S6evo Smartabox. Sätt power knappen på **ON**. Sätt tillbaka bakluckan och vänta till din SmartBox startar. Det tar ca 45 sekunder. SmartBoxen kommer att startas helt när du hör ett pip ljud och logotypen på framsidan börjar blinka.

Om logotypen inte börjar blinka automatiskt, tryck på nätverksknappen på baksidan av SmartBoxen i 3 sekunder för att manuellt starta anslutningstillstånd.



Steg 3 Anslut S6evo SmartBoxen till ditt WiFi nätverk

△Kontrollera att telefonen är ansluten till internet, antingen via WiFi eller mobildata.

Öppna S6evo-appen.

Tryck på **Lägg till en ny SmartBox**.

Tryck på **Snabbinställning**.

Gå till WiFi-inställningarna på din telefon och anslut till "SikkertHjem_S6evo_XXXXXX" -nätet. Standardlösenordet är 1234567890.

Gå tillbaka till S6evo appen.

Välj WiFi-nätverket som du vill ansluta SmartBoxen till i listan.

Ange ditt WiFi-lösenord, bekräfta det i det andra fältet och tryck på **Bekräfta**.

SmartBoxen kommer nu att ansluta till ditt WiFi-nätverk. Det kan ta några minuter. Stäng inte appen under denna process.

Steg 4 Ange din SmartPad PIN-kod

När SmartBoxen har anslutits till ditt WiFi-nätverk, visas en bekräftelseskärm. Tryck på **Nästa**.

Ange en fyrsiffrig PIN-kod för ditt SmartPad. Tryck på **Nästa**. Ange din PIN-kod igen och tryck på **Bekräfta**.

Namnge ditt S6evo-system. T.ex. "Larm Hem".

Tryck på **Färdig! Låt oss börja**.

Gratulerer med ditt nye S6evo™ system!

Steg 1 Last ned S6evo-appen

Åpne App Store på iPhone© eller Google Play Store på Android™ og søk på **S6evo**. Last ned appen på enheten din.

Steg 2 Skru på din S6evo SmartBox

Ta av platen på baksiden av din S6evo SmartBox. Sett påknappen til **ON**. Sett på platen på baksiden igjen og vent til SmartBox starter. Dette vil ta appen 45 sekunder. SmartBox er ferdig når du hører en pipelyd og logoen på forsiden begynner å blinke.

Hvis logoen ikke begynner å blinke automatisk, trykk på nettverksknappen på baksiden av SmartBox i tre sekunder, for å manuelt starte tilkoblingsstatusen.



Steg 3 Connect the S6evo SmartBox to your WiFi network

⚠ Sørگ for at telefonen din er koblet til internett, enten via WiFi eller mobildata.

Åpne S6evo-appen.

Trykk på **Legg til en ny SmartBox**.

Trykk på **Rask Start**.

Gå til WiFi-innstillinger på telefonen din og koble til «SikkertHjem_S6evo_xxxxxx». Standardpassordet er 1234567890.

Gå tilbake til S6evo-appen.

Velg WiFi-nettverket du ønsker å koble SmartBox til fra listen.

Skriv inn WiFi-passordet ditt, bekreft det i det andre feltet og trykk på **Bekreft**.

SmartBox bli nå koble til WiFi-nettverket ditt. Dette kan ta et par minutter. Ikke lukk appen under denne prosessen. .

Steg 4 Ordne SmartPad PIN

Når SmartBox har lyktes med å koble til WiFi-nettverket ditt vil et skjermbilde som bekrefter det blir vist. Trykk på **Neste**.

Skriv inn en 4-sifret PIN for SmartPadet ditt. Trykk på **Neste**. Skriv inn PIN-en din igjen og trykk på **Bekreft**.

Gi navn til S6evo-systemet ditt. For eksemel «Alarm Hjemme».

Trykk på **Ferdig! La oss komme igang**.